

Calefones Digitales

Tiro Natural 14 y 16 litros









¿Tienes dudas? Habla con un experto.

70 años formando parte de tu familia

Calefones Digitales











Gas Licuado

Puntos de consumo	14 litros	16 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	000	000
Una ducha	000	000
Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos	00	000
Una ducha + un lavamanos + un lavaplatos	00	000
2 duchas		00



Recomendable







Ahorra hasta un 30% de gas



Selecciona la temperatura del agua en el display digital



Modulante Digital: Detecta la temperatura del agua y utiliza solo el gas necesario para mantener la temperatura constante



Múltiples sistemas de seguridad



Serpentín 100% de cobre

≡ templatech. DIGTAL				
CAPACIDAD (∆ 25°C)	I/m	14	16	
MODELO		STNT 14	STNT 16	
POTENCIA UTIL NOMINAL	kW	24	26,5	
CONSUMO TERMICO NOMINAL	kW	28	30,5	
EFICIENCIA (GLP/GN)	%	88	88	
PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN DE GAS (GLP/GN)	mbar	29/20	29/20	
CAUDAL MINIMO DE ENCENDIDO	I/m	3,8	3,8	
PRESION DE ENCENDIDO (A MÁXIMA AGUA)	kPa	15	15	
PRESION MÁXIMA DE AGUA	kPa	1000	1000	
ENCENDIDO		AUTOMÁTICO		
REGULACION DE POTENCIA		MODULANTE/DIGITAL		
RANGO DE TEMPERATURA DISPONIBLE	°C	35-65	35-65	
ROSCAS DE CONEXIÓN DE GAS Y AGUA	ISO 228	G1/2"	G1/2"	
DISTANCIA ENTRE CONEXIONES DE AGUA	mm	282	282	
DIAMETRO DUCTO EVACUACIÓN DE GASES	mm/pul.	126/5	126/5	
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA		3 V (2 BATERIAS TIPO D)		
ALTO/ANCHO/FONDO PRODUCTO	mm	663X378X222	693X441X22	
ALTO/ANCHO/FONDO EMBALAJE	mm	756X400X232	793X468X232	
PESO NETO	Kg	10,5	11,5	
PESO BRUTO	Kg	12	13,5	
GARANTIA	años	2	2	
CODIGO GLP		600034093G	6000313850	
CODIGO GN		600034089G	600031391G	





Incluye FLEXIBLE ACERO INOXIDABLE CONEXIÓN: HI-HI / ISO 228 G1/2" X 200MM DE LARGO





Sistemas de Seguridad

- 1. Seguridad por ionización.
- 2. Seguridad por encendido progresivo.
- 3. Sensor de temperatura en cámara.
- 4. Seguridad por correcta evacuación de gases.
- 5. Doble sello de gas.
- 6. Seguridad por válvula de sobre presión
- 7. Seguridad por termostato en cámara de combustión.
- 8. Seguridad de apagado a los 60 minutos (Por defecto viene desactivado, solo activable por un técnico autorizado).

Consejos de Instalación

Recomendaciones para el cumplimiento del DS Nº66

- En exterior, instale dentro de un gabiente.
- Antes de instalar el calefón verifique el tipo de gas de suministro: licuado o natural.
- Instale el calefón utilizando ducto de evacuación de gases liso.
- Si necesita un codo para el ducto, utilice uno de 45º.
- Instale su calefón en lugares aireados, no en baños o recintos cerrados sin ventilación.
- Use siempre llaves de paso para la entrada de agua fría y de gas.
- Haga la instalación de su calefón con un instalador autorizado.



;Tienes dudas? Habla con un experto.









